**MOD.**

La testata interfilar è un accessorio applicabile al trinciasarmenti necessario per la pulizia attorno al fusto delle piante e degli interfili senza danneggiarne la corteccia.

Il disco interfilar è equipaggiato con un cilindro idraulico comandato da un distributore oleodinamico azionato da un tastatore che comanda i movimenti della testata in maniera precisa e veloce, garantendo un totale taglio di erbacce e arbusti sia in entrata che in uscita del filare.

Il disco è montato su un sistema di parallele che lo rende flottante permettendogli quindi di seguire eventuali irregolarità del terreno. Il gruppo è dotato inoltre, di un volantino per la regolazione dell'inclinazione del disco di taglio permettendo quindi di lavorare anche in scoli e dirupi. Può essere montato su trinciasarmenti Zanon mod. TFZ, UNI, TMU, TFG, LFG, TFB.

**Accessori di serie:**

distributore di esclusione testata interfilar, distributore e accensione gruppo lame, serbatoio olio di 80 lt., dispositivi di sicurezza a norma CE, kit attacco pompa.

The inter-row head is an accessory applicable on the flail mower and is required for cleaning around plant stems and between rows, without damaging the bark. The inter-row disk is equipped with a hydraulic cylinder controlled by a hydraulic control valve activated by a feeler to ensure precise and rapid movements, guaranteeing total cutting of grass and trees both on entry and exit from the row.

The disk is mounted on a parallel system that enables it to float and thus follow any irregularities of the terrain. The unit is also equipped with a handwheel for adjusting the cutting disk angle thus enabling work also on slopes or in ditches. It can be fitted on the Zanon flail mower mod. TFZ, UNI TMU, TFG, LFG, TFB.

**Accessories supplied as standard:**

inter-row head disable control valve, blade unit start-up and control valve, 80 L oil tank, safety devices to CE standards, pump connection kit.

Междурядная головка является приспособлением, которое используется на косилке-измельчителе с бичевым аппаратом и предназначена для очистки пространства вокруг стеблей и между рядами, не повредив кору. Междурядный диск оснащен гидравлическим цилиндром, управляемым гидравлическим регулирующим клапаном, который активируется щупом, для обеспечения точных и быстрых перемещений и полной резки травы и деревьев как на входе, так и на выходе из ряда.

Диск установлен на параллельной системе, что позволяет ему свободно колебаться и, таким образом, следовать любым неровностям местности. Аппарат также оснащен маховиком для регулировки угла резания диска, что позволяет работу на склонах или в канавах. Может быть прикреплен к моделям косилки-измельчителя с бичевым аппаратом Zanon TFZ, UNI TMU, TFG, LFG, TFB.

**Принадлежности, поставляемые в стандартной комплектации:**

регулирующий клапан междурядной головки, запуск блока лезвий и регулирующий клапан, масляный бак 80 л., приспособления безопасности согласно требованиям ЕС, комплект для подключения насоса.

El cabezal inter filar es un accesorio que se monta en los desbrozadores, que sirve para limpiar alrededor de las plantas y entre las cepas, sin dañar la corteza. El disco inter filar está equipado con un motor hidráulico que acciona al mismo, un cilindro hidráulico que lo mantiene fuera y un palpadore con una válvula hidráulica que al encontrar un obstáculo libera el aceite permitiendo que el cilindro hidráulico se cierre, a través de un movimiento rápido y eficaz, una vez eliminado el obstáculo vuelve a tensar el cilindro velozmente, volviendo el cabezal a su posición de trabajo, garantizando de esta manera un corte total de la hierba entre las plantas o cepas, sin dañar las mismas. El disco está montado en un sistema de paralelas que lo vuelven flotante para permitirle seguir las irregularidades del terreno. El grupo también incorpora un volante para regular la inclinación del disco de corte para que pueda trabajar en canales y peñascos. Se puede montar en las trituradoras de sarmentos Zanon modelos TFZ, TFG, LFG, UNI, TMU, TFB

Le disque est monté sur un système parallèle qui cela permet de flotter et ainsi pour suivre n'importe quelles irrégularités Du terrain. L'unité est aussi équipée d'un handwheel pour ajuster l'angle de disque de coupe permettant ainsi le travail aussi sur des pentes ou dans des fossés. Il peut être adapté sur le faucheur de fléau Zanon mod. TFZ , UNI, TMU, TFG, LFG, TFB.

**En série:** La tête d'inter-rangée met hors de service la valve de contrôle, le démarrage d'unité de lame et la valve de contrôle, 80 réservoir de stockage de pétrole L, des dispositifs de sécurité aux normes CE, pompe le kit de rapport.

La tête d'inter-rangée est un accessoire applicable sur le faucheur de fléau et est exigée pour se nettoyer autour des tiges d'usine(de plante) et entre des rangées, sans endommager l'écorce. Le disque d'inter-rangée est équipé d'un cylindre hydraulique contrôlé par une valve de contrôle hydraulique activée par un ballon d'essai pour assurer des mouvements précis et rapides, garantissant la coupe de total d'herbe et des arbres tant sur l'entrée que la sortie de la rangée.

Le disque est monté sur un système parallèle qui cela permet de flotter et ainsi pour suivre n'importe quelles irrégularités Du terrain. L'unité est aussi équipée d'un handwheel pour ajuster l'angle de disque de coupe permettant ainsi le travail aussi sur des pentes ou dans des fossés. Il peut être adapté sur le faucheur de fléau Zanon mod. TFZ , UNI, TMU, TFG, LFG, TFB.

**En série:** La tête d'inter-rangée met hors de service la valve de contrôle, le démarrage d'unité de lame et la valve de contrôle, 80 réservoir de stockage de pétrole L, des dispositifs de sécurité aux normes CE, pompe le kit de rapport.

IT INTER-ROW HEAD HYDRAULIC




IT междуурядная гидравлическая головка

IT TRITURADORA DESBROZADORA CON DISPOSITIVO INTERCEPAS HIDRÁULICA

IT TETE POUR OUILLERE HIDRAULIQUE

**ZANON**

SPOSTAMENTO MACCHINA  
MOVEMENT MACHINE  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ  
DESPLAZMIENTO MÁQUINA  
DEPLACEMENT MACHINE




mod.

IT 85 50 55 55 80 55

cm.

cm.

95x90x45



mod. A B C D

IT 47,5 47,5 87,5 180





I

A

B

C

D



## RICAMBI - SPARE PARTS - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - PARTOS DE REPUESTO - PIÈCE DE RECHANGE

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	ОПИСАНИЕ	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	€
5.350.117	LAMA	BLADE	ЛЕЗВИЕ	UCHILLA	LAME	20,00
5.421.016	POMPA DOPPIA	DOUBLE PUMP	ДВОЙНОЙ НАСОС	BOMBA DOBLE	POMPE DOUBLE	800,00
5.421.019	MOTORE IDRAULICO	IDRAULIC MOTOR	ГИДРАУЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	MOTOR HIDRAULICA	MOTOR HIDRAULIQUE	320,00
5.335.027	ARCHETTO TASTATORE	BAR-INTERROW	МЕЖДУРЯДНАЯ ШТАНГА	BARRA DISPOSITIVO INTER.	BARRE TETE PUOR OUILLERE	67,50



**ZANON**  
**ФЕСЛАДА**  
техника

г. Москва  
+7(495) 210-46-75  
www.feslada.com